



Jagttårn HS-80

Tak fordi du købte en jagtstige fra Dangate. Af hensyn til din sikkerhed, er det vigtigt, at du følger denne samlevejledning.

Opstilling og brug af jagtstigen må kun foretages af personer, som fortrolig med opstilling denne. Vær omhyggelig med samling af stigen.
Efterse løbende stigen for slidtage og kravl aldrig op i stigen, hvis der er tegn på slidtage eller andre defekter.
Vær sikker på at underlaget altid er tilstrækkeligt stabilt, så stigen ikke vælter.
Inden brug skal du altid sikre, at stigen er i en sikker stand.
Den maksimalt tilladte belastning på 125 kg må ikke overskrides.
Brug **ikke** skydebøjlen som løftestang, når du kravler op i og ned af stigen.
Vær opmærksom på at stigen ikke er i berøring med strømførende tråde.
Husk at følge loven ved for brug af jagtstige – læs mere hos Danmarks Jægerforbund.
Børn må ikke lege i stigen.

Dele

Nummer	Beskrivelse	Antal
1	Platform	1
2	Ben sektion	1
3	Stige sektion	1



Samlevejledning

Montér ben sektion (02) bagerst på platformen.

Montér stige sektion (03) forrest på platformen.

Når ben- og stigesektion samles med platformen, er det vigtigt, at der IKKE bliver slået på trinene, da de risikerer at bøje. Stigen er fremstillet meget nøjagtigt, så platform samt ben- og stigesektion kan være lidt besværlige at montere de første par gange. Platform og sektioner skal passe meget nøjagtigt sammen for at skydetårnet er stabilt.

Hvis det er nødvendigt at slå let på sektionerne, skal du bruge en gummihammer - og der må kun slås let på ENDERNE af sektionerne - IKKE på trinene.

God fornøjelse med dit nye jagttårn !