

Manual til Dangate foderautomatik

Tak fordi du købte din foderspreder hos Dangate. Du har nu en kraftfuld foderspreder, der kan bruges til fodring af det meste vildt.

God fornøjelse og har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

ADVARSEL

Da foderet sendes ud med stor kraft, skal du bruge beskyttelsesbriller, hvis du arbejder med fodersprederen, når batteriet er tilsluttet. Efterse løbende din foderspreder for eventuelle defekter.

Tilslutning af batteri

Fodersprederen virker kun, hvis der er tilsluttet et 12 volt batteri. Vær opmærksom på at vende poler rigtigt (-/+). Hvis strømmen fjernes forsvinder din indlagte programmering. Indtast ny programmering.

Hvis du vil sikre, at programmering gemmes, når strøm fra batteriet afbrydes, kan du tilslutte et Lithium batteri CR2032 (tilbehør).

Hvis fodersprederen ikke virker med et lithium batteriet tilsluttet, kan det skyldes at lithium batteriet er opbrugt. Montér da et nyt lithium batteri.

Indstilling af timer

Tryk på "hr/test" knappen for at indstille først timer og derefter minutter på "min" knappen. Uret i timeren kører med 12 timer (pm = past midday (efter middag), am = after midnight (efter midnat)).

Tryk en enkelt gang på "SET" knappen. Teksten "spin" "1" vises i displayet.

Her indstilles første foder tidspunkt. Indstil tidspunktet ved at trykke på "hr/test" for timer og "min" for minutter. Husk pm/am tidspunktet.



Tryk en enkelt gang på "SET" knappen. Teksten "spintime" vises i displayet.

Her installeres driftstiden for motoren. Brug knapperne "hr/test" og "min" for henholdsvis at øge eller reducere tiden (0-30 sekunder).

Tryk på "set" for at gå til næste programmering af foder tidspunkt. Gentag Hvis du ønsker at indstille yderligere tidspunkter for fodring. Du kan indstille max. 6 foder tidspunkter pr. dag. Ønsker du ikke at bruge alle 6 foder tidspunkter, trykker du på "set" knappen indtil teksten "motorspeed" fremkommer i displayet.

Motor speed har 3 indstillingsmuligheder. 50 for lav hastighed, 75 for mellem hastighed og 100 for høj hastighed. Tryk på henholdsvis "hr/test" eller "min" for at øge eller reducere hastigheden. Vi anbefaler, at du starter med lav hastighed for at teste, om den rette mængde foder spredes. Herefter kan du eventuelt øge hastigheden.

Tryk på "set" knappen, hvorefter teksten "**TEST**" fremkommer. Tryk på "hr/test" for at afprøve automaten. Vær opmærksom på at test funktionen udføres ved høj hastighed. Sørg for at holde afstand når foder sprederen kører og brug beskyttelsesbriller.

Slet programmering

Tryk på alle 3 knapper på én gang for at slette alle tidligere programmeringer.

Drift og solcellepanel

Lysdioden på bagsiden af timeren vil starte med at blikke 1 minut før fodringen påbegyndes. Når timeren er monteret i lågen på fodersprederen kan dioden ses igennem hullet i lågen. Tryk på alle 3 knapper på én gang for at slette alle tidligere programmeringer.

Hvis der er et tilsluttet solcellepanel, vil en grøn diode lyse på timeren.

Nr.	1	2	3	4	Solcelle		Fjernbetjening		
Type	Batteri (+)	Batteri (-)	Motor (+)	Motor (-)	Solcelle (+)	Solcelle (-)	(+)	RF signal	(-)
Farve	Rød	Sort	Orange	Blå	Hvid	Brun	Gul	Grøn	Lilla

Ekstra tilbehør (købes separat)

- Fjernbetjening til fjernstyring af fodersprederen
- 12 volt batteri
- Batteri oplader
- Fuglegitter
- Kaldesystem.

Se også udvalget af fodertønder og foderanlæg på

<http://dangate.dk/produkter/foderudstyr>