

Spypoint FORCE-PRO



Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Spypoint.

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye SPYPOINT FORCE PRO.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

Venlig hilsen
Dangate

Sådan kommer du i gang med dit Spypoint Force

Tag montage beslag af på bagsiden af kameraet og åben klappen til batterihuset.

Sæt 8 stk AA batterier i (vælg altid en god batteri kvalitet og helst lithium batterier) – eller sæt et Spypoint Lithium LIT-09 batteri i. Bland ikke nye og gamle batterier eller batterier fra forskellige mærker.

Sæt SD kort i (op til 128 GB) med label siden opad. Kortet er isat korrekt, hvis det siger en klik lyd. Kameraet skal være slukket, når du sætter SD kort i eller tager det ud af kameraet.

Hvis SD kortet har været anvendt i en anden enhed, anbefaler vi, at du først formaterer det via din PC.

Strøm

Batteriniveauet vises på skærmen. Når batteriniveauet er lavt, anbefaler vi, at du med det samme skifter til nye AA-batterier eller Lithium AA-batterier, før de er helt tomme.

Hvis en video optages og batteriniveauet når 0%, gemmes filen i kameraet, før det lukker ned.

Spypoint FORCE kan også drives af en ekstern 12 volt DC enhed, f.eks. et 12-volt batteri eller en 12 volt adapter (se under tilbehør på vores hjemmeside). Med installationen af en 12-volt enhed kan AA-batterierne forblive i kameraet som back up.

Indstillinger

Tænd kameraet på ON. Hvis du skal indstille kameraet, skal du vælge Setup. Tryk på OK knappen for at komme ind i menuen.

Brug pil op eller pil ned til at navigere i menuen og vælge indstilling. Brug OK knappen for at vælge og tilbage pil for at komme retur til forrige menu.

Vælg først sprog (engelsk, tysk eller fransk).

Indstil dato, klokkeslæt og temperatur (grader celcius).

Foto (Photo)

Her vælger du det ønskede interval mellem hver optagelse. Tryk OK for at bekræfte dit valg.

Vælg den ønskede billedkvalitet (4 MP, 16 MP eller 30 MP). Tryk OK.



Vælg antal billeder pr optagelse (1-6). Tryk OK.

Vælg sensorens følsomhed (Lav, Normal, Høj eller Automatisk). Tryk OK.

Video

Her vælger du det ønskede interval mellem hver optagelse. Tryk OK for at bekræfte dit valg.

Vælg den ønskede videokvalitet (VGA, HD, FHD, QHD eller 4K). Tryk OK.

Vælg videolængde (10-60 sekunder). Tryk OK.

Vælg sensorens følsomhed (Lav, Normal, Høj eller Automatisk). Tryk OK.

Time Lapse - Vælg om du ønsker video optaget i bestemte intervaller uden at der er bevægelse foran kameraet. Tryk OK.

Du kan vælge at booste IR lyset på natoptagelser. Vælg Boost for at få maksimal belysning, Optimal for at reducere uklare optagelser eller Min Blur for at minimere slørede optagelser af dyr i bevægelse. Tryk OK. (Ved alle indstillinger er IR lyset usynligt).

Andre indstillinger

Du kan navngive dit kamera under indstillingen Name.

About angiver kameraets software version.

Default retter alle dine indstillinger tilbage til fabriksindstilling.

Format giver dig mulighed for at slette alle optagelser på SD kortet. Brug kun denne funktion hvis du er sikker på, at der ikke er optagelser, du gerne vil gemme. Det kan du gøre ved at sætte SD kortet i din computer.

Når du er færdig med at indstille kameraet, kan du sætte det på ON for at skifte til optage funktion eller OFF for at slukke kameraet.

Sætter du det på ON vil en rød diode lyse i en kort periode for at vise, at kameraet er ved at klargøre optagelse funktionen. Når dioden slukker begynder kameraet at optage, hvis du går en tur forbi det.

Gode råd til placering

Vi anbefaler, at du sætter kameraet i en højde som svarer til midt på kroppen af det dyr, du forventer at optage billeder af.

Den ideelle rækkevidde fra kamera til dyr er 7-8 meter for at få de bedste optagelser.

For at få de bedste natoptagelser skal du sikre, at der er buske, træer eller lignende i baggrunden, som IR lyset skal reflektere i. Vinduer i baggrunden anbefales ikke.

Sørg for at kameraet ikke kommer til at pege direkte imod solen, da det kan forvirre sensoren.



Specifikationer FORCE-PRO

Fotooptagelse	
Fotoopløsning	30 MP
Filformat	JPG
Optage hastighed	0,2 sek.
Optage rækkevidde	34 meter
Time Lapse	Ja
Multi Shot Mode	Op til 6 billeder pr. optagelse
Stempel (kun på billeder)	Dato, tid, temperatur (° C / ° F) og månefase
Optagefunktion	Farve billeder om dagen / sort og hvid om natten
Videoptagelse	
Videopløsning	4K HD
Videolængde	10, 20, 30 eller 60 sek.
Lyd	Ja
SD kort	Intern hukommelse: ingen Ekstern hukommelse: SD / SDHC-kort (op til 128 GB)
Indbygget skærm	1,5"
Strømforsyning (tilbehør købes separat)	
Alkaline eller litiumbatterier	8x AA eller genopladeligt Lithium batteri
Ekstern (12V-stik)	12 V batteri 12V eller 12V adapter
Detektionssystem	
Bevægelsessensor	1 sensor der dækker 3 zoner
Buck Tracker funktion	Ja
IR rækkevidde	27 meter
Natbelysning	



LED	54 stk. Low glow LED
Dimensioner	
9,8 x 12,7 x 6,9 cm	

Garanti og reparation

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under garantien.

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti.